

Переключатель диапазонов
в положении "Средние волны"

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА РАДИОПРИЕМНИКА

тип "Сондировал", "Стандарт"

