www.radiohistoria.sk - Len pre osobné použitie - For personal use only

SROVNÁVACÍ TABULKA (VÝTAH).

DOSAVADNÍ TYPY

	Tungsram	Sator	Philips	Telefunken
4 Voltové nepřímo žhavené	MO 465	NMO 46	AK 1	AK 1
	HP 4101	NSS 43	E 446	RENS 1284
	HP 4106	NVS 43	E 447	RENS 1294
	HP 4115	—	AF 2	AF 2
	AS 4125	NVS 42	E 455	RENS 1274
	AS 4120	NSS 42	E 462 E 452T	RENS 1264
	AS 4100	NSS 4	E 442 S	RENS 1204
	DS 4100	NDS 42	E 444	REN'S 1254
	AR 4101	NW 4/1	E 438	REN 1004
	AG 495	NU 41	E 424	REN 904
	DG 4101	NDG 4	E 441	REN 704 d
	APP 4120	NE 43	E 453	RENS 1374
	DD 465	NDD 40	AB 1	AB 1
Serie 180 m A	HP 2018	NSS 183	B 2046	RENS 1884
	HP 2118	NVS 183	B 2047	RENS 1894
	S 2018	NS 180	B 2042	RENS 1820
	SS 2018	NSS 180	B 2052 T	RENS 1818
	SE 2018	NVS 180	B 2045	RENS 1819
	R 2018	NW 180	B 2038	REN 1821
	P 2018	NE 180	B 2006	REN 1822
	PP 2018	NE 183	B 2043	RENS 1823 d
	PP 4018	UKP 403	BL 2	BL 2
	DD 818	—	BB 1	BB 1

	Tungsram	Sator	Philips	Telefunken
2 Voltové baterieové lampy	HP 212	—	KF 1	KF 1
	HP 215	—	KF 2	KF 2
	HR 210	—	B 228	RE 102
	LD 210	—	KC 1, A 209	RE 062, KC 1
	LP 220	—	B 217	—
	CB 220	—	B 240	RE 402 B
	PP 222	—	—	—
4 Voltové přímo žhavené	S 406	S 4	A 442	RES 094
	HR 406	W 4	A 425	RE 034
	HR 410	—	B 425	—
	LD 410	H 4	B 424, A 415	RE 084
	G 407	A 4	A 409	RE 074
	L 414	E 4	B 409	RE 134
	P 414	L 4	B 405, B 406	Re124 Re114
	P 430	M 4	C 405	RE 304
	P 460	P 4	—	RE 604
	PP 415	L 43	B 443	RES 174d
	PP 416	—	B 443 S	RES 164
	PP 430	M 43	C 443	RES 364
	PP 4101	P 43	E 443 H	RES 964
jednocestné usměrňovací lampy	V 430	EG 403	1800, 1802	RGN 354
	V 460	EG 406	1803	RGN 564
	V 4200	EG 420	1832	RGN 1404
dvoucestné usměrňovací lampy	PV 430	VG 403	1801	RGN 504
	PV 495	VG 410	506	RGN 1054
	PV 4100	VG 411	1805	RGN 1064
	PV 4200	VG 420	1561	RGN 2004
	PV 4201	VG 421	1815	RGN 2504

Je samozřejmé, že výrobky jednotlivých továren radiolamp nemají týchž technických dat. Uvedli jsme tudíž v této srovnávací tabulce technická data dle možnosti v soulad, chtějíce hlavně vysvětliti, které typy se v těchže funkcích navzájem nahražují.

JEDNOTNÉ TYPY

	Tungsram	Philips Telefunken
pro střídavý proud	TAB 2	AB 2
	TABC 1	ABC 1
	TAC 2	AC 2
	TACH 1	ACH 1
	TAD 1	AD 1
	TAF 3	AF 3
	TAF 7	AF 7
	TAK 2	AK 2
	TAL 1	AL 1
	TAL 2	AL 2
	TAL 4	AL 4
	TAL 5	AL 5
	TAZ 1	AZ 1
Všeproudové	TCB 2	CB 2
	TCBC 1	CBC 1
	TCC 2	CC 2
	TCF 3	CF 3
	TCF 7	CF 7
	TCK 1	CK 1
	TCL 2	CL 2
	TCL 4	CL 4
	TCY 1	CY 1
	TCY 2	CY 2
Auto	TEBC 3	EBC 3
	TEF 5	EF 5
	TEF 6	EF 6
	TEK 2	EK 2
	TEL 2	EL 2
	TEZ 2	EZ 2
Bateriové	TKBC 1	KBC 1
	TKC 3	KC 3
	TKDD 1	KDD 1
	TKF 3	KF 3
	TKF 4	KF 4
	TKK 2	KK 2
	TKL 2	KL 2
	TKL 4	KL 4