

1. ВНИМАНИЕ!

При покупке приемника требуйте проверки его работоспособности.

Проверьте сохранности пайов на приемнике и его комплектность.

Прежде, чем включить приемник, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Радиоприемник «Олимпик» — 1 шт.

2. Упаковочная коробка — 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

4. Упаковочная коробка — 1 шт.

5. Упаковочная коробка — 1 шт.

6. Упаковочная коробка — 1 шт.

7. Упаковочная коробка — 1 шт.

8. Упаковочная коробка — 1 шт.

9. Упаковочная коробка — 1 шт.

10. Упаковочная коробка — 1 шт.

11. Упаковочная коробка — 1 шт.

12. Упаковочная коробка — 1 шт.

13. Упаковочная коробка — 1 шт.

14. Упаковочная коробка — 1 шт.

15. Упаковочная коробка — 1 шт.

16. Упаковочная коробка — 1 шт.

17. Упаковочная коробка — 1 шт.

18. Упаковочная коробка — 1 шт.

19. Упаковочная коробка — 1 шт.

20. Упаковочная коробка — 1 шт.

21. Упаковочная коробка — 1 шт.

22. Упаковочная коробка — 1 шт.

23. Упаковочная коробка — 1 шт.

24. Упаковочная коробка — 1 шт.

25. Упаковочная коробка — 1 шт.

26. Упаковочная коробка — 1 шт.

27. Упаковочная коробка — 1 шт.

28. Упаковочная коробка — 1 шт.

29. Упаковочная коробка — 1 шт.

30. Упаковочная коробка — 1 шт.

31. Упаковочная коробка — 1 шт.

32. Упаковочная коробка — 1 шт.

33. Упаковочная коробка — 1 шт.

34. Упаковочная коробка — 1 шт.

35. Упаковочная коробка — 1 шт.

36. Упаковочная коробка — 1 шт.

37. Упаковочная коробка — 1 шт.

38. Упаковочная коробка — 1 шт.

39. Упаковочная коробка — 1 шт.

40. Упаковочная коробка — 1 шт.

41. Упаковочная коробка — 1 шт.

42. Упаковочная коробка — 1 шт.

43. Упаковочная коробка — 1 шт.

44. Упаковочная коробка — 1 шт.

45. Упаковочная коробка — 1 шт.

46. Упаковочная коробка — 1 шт.

47. Упаковочная коробка — 1 шт.

48. Упаковочная коробка — 1 шт.

49. Упаковочная коробка — 1 шт.

50. Упаковочная коробка — 1 шт.

51. Упаковочная коробка — 1 шт.

52. Упаковочная коробка — 1 шт.

53. Упаковочная коробка — 1 шт.

54. Упаковочная коробка — 1 шт.

55. Упаковочная коробка — 1 шт.

56. Упаковочная коробка — 1 шт.

57. Упаковочная коробка — 1 шт.

58. Упаковочная коробка — 1 шт.

59. Упаковочная коробка — 1 шт.

60. Упаковочная коробка — 1 шт.

61. Упаковочная коробка — 1 шт.

62. Упаковочная коробка — 1 шт.

63. Упаковочная коробка — 1 шт.

64. Упаковочная коробка — 1 шт.

65. Упаковочная коробка — 1 шт.

66. Упаковочная коробка — 1 шт.

67. Упаковочная коробка — 1 шт.

68. Упаковочная коробка — 1 шт.

69. Упаковочная коробка — 1 шт.

70. Упаковочная коробка — 1 шт.




Рис. 2. Вид приемника со стороны задней стенки.

1 — крышка отсека питания; 2 — гнездо для подключения головного телефона.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон принимаемых волн (частот):

— средние волны (СВ) — 571,4 — 186,9 м (525—1605 КГц);

— короткие волны (КВ) — 31,8 — 30,6 м (9,45—9,8 МГц).

Чувствительность в диапазонах, не хуже:

СВ — 3 мВ/м;

КВ — 0,6 мВ/м.

Избирательность (при расстройке на ± 9 КГц), не хуже 18Б.

Номинальная выходная мощность 60 мВт.

Максимальная выходная мощность 100 мВт.

Полоса воспроизводимых звуковых частот 450—3150 Гц.

Питание приемника осуществляется напряжением 9В от батареек типа «Крона-ВЦ».

Габаритные размеры 136х78х27,5 мм.

Масса приемника с источником питания 300 г.

Цена руб. (без батарей питания).

4. ПОДГОТОВКА ПРИЕМНИКА К РАБОТЕ**РАБОТЕ**

Прежде, чем включить приемник, откройте крышку 1 (см. рис. 2) отсека питания, подключите батарею питания к приемнику, вставьте батарейку и закройте крышку.

Включите желаемый диапазон волн ручкой переключателя диапазонов 1 (см. рис. 1).

Включите питание приемника плавным поворотом ручки регулятора громкости 5 (см. рис. 1) по часовой стрелке. При этом должен прослушиваться щелчок. Ручку регулятора громкости установите в среднее положение.

Медленным вращением ручки настройки 4 (см. рис. 1) настройте приемник на радиостанцию.

Мощные и местные станции не рекомендуется слушать при максимальной громкости, так как при этом из-за перегрузки приемника могут появиться искажения и паразитный свист, особенно при неточной настройке на станцию.

Поиск станций рекомендуется производить при средней громкости.




Рис. 1. Внешний вид приемника с лицевой стороны.

1 — ручка переключателя диапазонов; 2 — антенна телескопическая; 3 — шкала настройки; 4 — ручка настройки; 5 — ручка регулятора громкости и выключателя.

При установке ручки переключателя диапазонов в положение «СВ», поворачивая приемник вокруг вертикальной оси, подберите положение, обеспечивающее максимальную громкость при минимуме помех.


При приеме коротких волн осторожно выдвиньте телескопическую антенну 2 (см. рис. 1) сначала за головку, а затем последовательно каждое колено в отдельности до упора. При выдвигании и использовании телескопической антенны во избежание поломки следует сгибать ее в сторону.

Поворачивать приемник при приеме на телескопическую антенну не нужно.


Для выключения приемника поверните ручку регулятора громкости против часовой стрелки до упора (до щелчка).

При желании слушать передачи на телефон, вставьте вилку, которой оканчивается шнур телефона, в гнездо 2 (см. рис. 2) приемника, при этом автоматически отключается громкоговоритель.

Схема электрическая принципиальная приемника „Олимпик“



Элементы настройки



В связи с постоянной работой по усовершенствованию приемника в его схеме и конструкции возможны незначительные изменения.